

TechniSat


Guide de démarrage rapide et documents de garantie

MultyVision ISIO 32/40/46



1 Illustrations

Panneau arrière de l'appareil (cache, raccords, fixation)



- | | | |
|---|---|--|
| 1 Port USB
(uniquement le
MultyVision ISIO 40 et le
MultyVision ISIO 46) | 6 Entrée LNB 2 (DVB-S) | 14 Port USB |
| 2 Connexion réseau (LAN) | 7 Entrée LNB 1 (DVB-S) | 15 Sortie HDMI |
| 3 Lecteur de carte
(la puce dorée de la
carte à puce Conax doit
être placée devant et
dans le sens d'insertion.) | 8 Entrée d'antenne
(DVB-C, TNT, analogique) | 16 Entrée HDMI 1 |
| 4 Emplacement d'interface
commune 2 | 9 Cache-câble
(pour les raccords
latéraux) | 17 Entrée HDMI 2 |
| 5 Emplacement d'interface
commune 1 | 10 Cache-borne (appuyez
légèrement sur le verrou
du bord supérieur et
retirez le volet) | 18 Entrée audio (VGA/DVI)
(connecteur jack 3,5 mm) |
| | 11 Prise d'alimentation | 19 Port VGA |
| | 12 Interrupteur | 20 Entrée/sortie multi-AV |
| | 13 Fixe-câble | 21 Sortie audio numérique
(S/P-DIF optique) |
| | | 22 Sortie audio (D, G)
(connecteur jack 3,5 mm) |

2 À lire avant utilisation

Très chère cliente, très cher client,

Ce guide de démarrage rapide décrit uniquement les principales options de raccordement et commandes de base des appareils MultyVision 32 ISIO, MultyVision 40 ISIO et MultyVision 46 ISIO afin de vous familiariser rapidement à leur utilisation.

Veillez impérativement respecter les consignes du point 2 de la notice d'utilisation portant sur la sécurité, l'utilisation conforme, la commande, la consommation électrique en mode veille et en marche, ainsi que le transport et le nettoyage de l'appareil. Sous ce point, vous trouverez également des informations sur la mise au rebut de l'emballage et de l'appareil ainsi que la déclaration du fabricant.

2.1 Utilisation conforme

- > Raccordement au secteur 230 V/ 50 Hz.
- > Le téléviseur est uniquement conçu pour la réception et la restitution de signaux vidéo et audio.
- > L'appareil doit uniquement être connecté à des périphériques audio et vidéo, des antennes et des ordinateurs qui répondent à la norme DIN et bénéficient de la certification CE.
L'appareil peut être utilisé dans une sphère privée ou commerciale, dans des endroits secs et sous surveillance.
- > Toute autre utilisation est expressément interdite.

2.2 Déclaration du fabricant

Le téléviseur satisfait aux exigences suivantes

- > de la directive européenne 2006/95/CE (directive basse tension) ;
 - EN 60065 ;
- > de la directive européenne 2004/108/CE (directive CEM) ;
 - EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 ;

et présente la marque CE.

2.3 Consignes importantes

Veillez respecter les consignes suivantes pour exclure tout danger et éviter d'endommager l'appareil ou les données contenues sur son disque dur et contribuer à la protection de l'environnement.

2.3.1 Sécurité

Pour votre sécurité, vous devez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité.

⚠ N'ouvrez jamais l'appareil !
Le contact avec les conducteurs haute tension peut entraîner la mort!

⚠ Les interventions nécessaires doivent être uniquement effectuées par du personnel qualifié.

⚠ Le téléviseur est équipé d'un disque dur intégré.
En cas de changement du disque dur non autorisé par TechniSat, le téléviseur ne répondra plus aux exigences légales (telles que la loi sur la sécurité des produits et des appareils ainsi que la loi sur la compatibilité électromagnétique). L'appareil perdra également sa "certification CE". En cas de revente d'un appareil transformé, la personne, qui a effectué la transformation en devient le fabricant légalement responsable. L'appareil perdra également sa garantie TechniSat et pourra même perdre ses droits de garantie.

⚠ Cet appareil doit uniquement être utilisé dans des régions à climat tempéré.



⚠ Le téléviseur ne doit pas être allumé directement après livraison ou en cas de transport par temps froid ; attendez que les températures de l'appareil et de la pièce se soient équilibrées.

⚠ N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et contactez l'assistance technique.

⚠ Ne placez pas l'appareil sur des étagères ou dans des armoires étroites. Préservez toujours un espace de 10 cm autour de l'appareil pour la ventilation.

⚠ L'appareil dispose de fentes de ventilation pour permettre l'évacuation de l'air chaud généré à l'intérieur de l'appareil. Ne recouvrez pas ces fentes de ventilation avec des objets (journaux, nappes, etc.).

⚠ N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, il risquerait de chauffer encore davantage.



⚠ N'insérez aucun objet dans les fentes de ventilation.

⚠ En cas d'orage ou de longues interruptions de fonctionnement, débranchez la prise électrique ainsi que celle de l'antenne. La surtension peut endommager le téléviseur.

⚠ Si, à l'évidence, l'appareil est défectueux, s'il émet des odeurs ou de la fumée, s'il présente des erreurs de fonctionnement importantes, si le câble d'alimentation ou le boîtier sont endommagés ou si du liquide est entré en contact avec l'appareil, débranchez immédiatement la prise et contactez l'assistance.

⚠ En cas de panne électrique, le téléviseur doit être débranché du secteur.

⚠ En cas d'absence prolongée, le téléviseur doit être éteint. Cela permet de prolonger la durée de vie de l'écran et de diminuer la consommation d'énergie.

2.3.2 Mise au rebut


L'emballage de votre appareil se compose exclusivement de matériaux recyclables. Merci de les mettre au rebut en respectant les consignes de tri sélectif .

En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais ramené à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole  figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage indique cette consigne.

Les matériaux peuvent être recyclés conformément à leur marquage.

Le recyclage, la réutilisation des matériaux et toute autre forme de réutilisation des appareils usagés contribuent de manière importante à la protection de l'environnement.



Veuillez contacter votre municipalité pour connaître le lieu de mise au rebut adapté.

Veillez à ce que les batteries vides de la télécommande ainsi que les déchets d'équipements électroniques ne soient pas jetés avec les ordures ménagères, mais qu'ils soient éliminés de façon adaptée (reprise par les détaillants spécialisés, déchets dangereux).



2.3.3 Consommation en marche et en veille

La consommation électrique de l'appareil dépend aussi bien en veille qu'en marche des réglages effectués par vos soins, des fonctions utilisées et des périphériques branchés/connectés, tels que les modules CI ou les supports de stockage USB.

Vous pouvez ainsi réduire la consommation électrique de votre appareil, si vous branchez/ connectez les modules CI et les supports de stockage USB à l'appareil uniquement lorsque vous en avez besoin. La consommation électrique de l'appareil en fonctionnement est également influencée par le mode image sélectionné ainsi que le rétroéclairage paramétré (**Menu principal > Réglages > Réglages de l'image**). La consommation augmente en même temps que le réglage du rétroéclairage.

Comme le téléviseur n'est pas complètement en veille pendant la durée du téléchargement automatique du logiciel (**Menu principal > Réglages > Réglages installation système > Mise à jour du logiciel**), la désactivation des fonctions permet de diminuer la consommation de l'appareil. La consommation électrique de l'appareil est également influencée par les fonctions Horloge de veille et Démarrage rapide.

 Veuillez également respecter les points indiqués ainsi que les données techniques.

2.3.4 Écran LCD

L'écran que vous avez acheté répond aux exigences de qualité les plus élevées et a été contrôlé et classifié selon la norme ISO 13406-2 relative aux défauts de pixels.

2.3.5 Données sur le disque dur

Nous vous recommandons de faire une copie de sécurité des données se trouvant sur votre appareil, car la restauration des données ne fait pas partie des travaux de maintenance et de réparation assurés par le service après-vente.

TechniSat décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des données pendant la réparation.

2.3.6 Transport

Transportez l'appareil uniquement en position verticale.

Veillez à ce que ni l'écran LCD ni le boîtier n'entrent en contact avec des objets durs ou pointus afin d'éviter tout dommage ou éraflure.

2.3.7 Entretien et nettoyage

Le boîtier et l'écran LCD doivent être nettoyés uniquement avec le kit de nettoyage pour écran LCD prévu à cet effet, lorsque l'appareil est éteint.

Vous pouvez vous procurer le **kit de nettoyage pour écran LCD** dans les commerces spécialisés sous la référence suivante : **0000/3830**.

 L'utilisation de chiffons secs ou humides ainsi que d'autres produits de nettoyage en vaporisateur ou de produits de nettoyage chimiques agressifs peut facilement endommager la surface de grande qualité du boîtier et de l'écran LCD.

2.3.8 Mentions légales

 Votre appareil porte la marque CE et répond à toutes les normes européennes requises.

 Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Actualisation 06/11
Les copies et reproductions sont soumises à l'autorisation de l'éditeur.

Vous pouvez télécharger une version actuelle du manuel au format PDF dans la zone de téléchargement du site Internet TechniSat : www.technisat.com.

 MultyVision ISIO 32, MultyVision 40, MultyVision ISIO 46 et TechniSat sont des marques déposées de

TechniSat Digital GmbH

Postfach 560

D-54541 Daun - Allemagne

www.technisat.com

2.3.9 Indications de service

- ⚠ Attention !
Veuillez contacter notre service d'assistance technique, si cet appareil devait présenter des problèmes.

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00

+49 (0) 180/5 005907*

*(0,14 euros/min depuis un téléphone fixe allemand, le prix des communications à partir d'un téléphone portable ou de l'étranger pouvant varier)

- i En cas d'éventuel retour de l'appareil, merci d'adresser votre colis uniquement à l'adresse suivante :

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
D-39418 Staßfurt - Allemagne

2.4 Montage mural

Vous pouvez fixer votre appareil sur un mur à l'aide d'un support mural prévu à cet effet. Vous pouvez vous procurer un support mural adapté, comme l'un des supports suivants, dans un commerce spécialisé.

HD-Mount Flex	(2020/2750)	compatible avec le MultyVision ISIO 32
TechniMount	(2020/2760)	compatible avec les MultyVision ISIO 32 / 40 / 46


- i Le socle doit être démonté avant tout montage mural.

2.4.1 Retirer le socle

- > Posez l'appareil avec l'écran orienté vers le sol sur une surface plane.
- ⚠ Veillez à n'exercer aucune pression sur l'écran LCD, faute de quoi il risque d'être endommagé.
- > Commencez par retirer les deux caches en plastique indiqués, en plaçant avec précaution un petit tournevis dans l'encoche en dessous des caches et en faisant levier pour retirer les caches.
- > Desserrez et retirez les deux vis du pied indiquées.



-
- > Desserrez et retirez la vis centrale indiquée.



- > Retirez ensuite le pied avec précaution et placez le cache-pied fourni sous l'appareil comme illustré.



- > Revissez les deux vis du pied et clipsez ensuite sur les trous des vis les deux caches en plastique préalablement retirés.

-  Procédez en sens inverse si vous souhaitez réinstaller le pied.

2.4.2 Monter le support mural

- > Desserrez et retirez les quatre vis indiquées.



- > Procédez maintenant comme décrit dans la notice d'installation du support mural, pour monter celui-ci sur l'appareil.
- > Utilisez les douilles taraudées, dans lesquelles les quatre vis retirées étaient au préalable montées, pour visser le support mural au téléviseur.

-  Veuillez noter que les vis ne doivent pas être vissées de plus de 20 mm dans le téléviseur.

2.5 Télécommande

2.5.1 Remplacement des piles

- > Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser dans le sens de la flèche, puis en le soulevant.
- > Insérez les piles fournies en respectant la polarité (indiquée au niveau du compartiment à piles).
- > Refermez le couvercle du compartiment à piles.


2.5.2 Code de commande à distance

La commutation de l'option de commande à distance permet à cette télécommande de commander un téléviseur TechniSat et deux terminaux de réception TechniSat ayant le même codage.


- > Pour changer l'option de commande à distance, appuyez en même temps sur la touche **Code de commande à distance** et sur la touche **OK** jusqu'à ce que le voyant LED de l'option de commande à distance souhaitée (**TV**, **SAT1** ou **SAT2**) clignote rapidement.

 Lorsque vous appuyez sur une touche, le voyant LED du code de commande à distance concerné clignote.

Télécommande



Panneau avant de l'appareil (Raccordements, écran, commande de proximité)




1 Volume +
2 Volume -
3 Programme +
4 Programme -
5 Marche/veille
6 Interrupteur
7 Sortie casque
 (prise jack de 3,5 mm)

8 Entrée AV (avant)
 (via adaptateur AV
 cinch-jack de 3,5 mm)
9 Entrée HDMI (devant)
 Mini-HDMI de type C
10 Port USB
11 Lecteur de carte SD/MMC

12 Couverture des
 raccordements frontaux
13 Récepteur IR
14 Écran
15 Bouton d'ouverture du
 couvercle
 (légère pression)
16 Voyant LED

3 Connexion

- a** Raccordement(s) de l'antenne satellite à l'**entrée LNB 1/entrée LNB 2**. (Veuillez noter que : si vous utilisez un signal d'antenne, le LNB doit être obligatoirement **raccordé à l'entrée LNB 1**.)
- b** Raccordement du câble (numérique et/ou analogique) ou de l'antenne TNT à l'**entrée d'antenne** du téléviseur.
- c** Raccordement du téléviseur à un lecteur BluRay/DVD au moyen d'un câble **HDMI** ou d'un câble **composant Cinch**.



Consignes relatives au cache-câble et fixe-câble

-  Les points **a b c** qui suivent renvoient à l'exemple de raccordement de la page 12.
-  Lisez également attentivement les consignes relatives au raccordement et au cache-câble au point du guide de démarrage rapide.

3.1 Antenne satellite

- a** Raccordez les **entrées LNB 1 / 2** aux deux lignes d'alimentation d'antenne distinctes, qui sont raccordées de la même manière, afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions.

ou

Si vous n'avez qu'une réception par signal d'antenne, raccordez celle-ci à l'**entrée LNB 1** de l'appareil.

3.2 Raccordement de l'antenne / du câble (analogique et numérique)

- b** Branchez l'entrée de l'antenne du téléviseur LCD soit à une **antenne terrestre**, soit à la **prise** du câble ou de l'antenne.
-  Utilisez le commutateur **DVB C/T Switch** de TechniSat (référence : 0000/3263) pour recevoir simultanément les signaux du numérique terrestre et du câble numérique ainsi que les programmes du câble analogique.

3.3 Lecteur BluRay/DVD

- c** Branchez votre lecteur BluRay/DVD au **port HDMI** au moyen d'un câble HDMI.

3.4 Amplificateur hi-fi/surround

Afin d'obtenir la meilleure qualité audio possible, vous pouvez raccorder un amplificateur surround ou hi-fi au téléviseur LCD.

3.4.1 Numérique

- d** Si votre amplificateur est équipé d'une entrée électrique ou optique adaptée (S/P-DIF), raccordez le connecteur de la **sortie audio numérique (électrique ou optique)** à l'entrée de votre amplificateur.
-  Le signal stéréo (PCM) ainsi que le signal Dolby Digital (AC3), s'il est émis, sont disponibles en fonction de l'émetteur concerné.

3.4.2 Analogique

- d** Branchez les connecteurs jack de la **sortie audio analogique** du téléviseur à une entrée de votre amplificateur (telle que CD ou AUX) au moyen d'un câble adapté.
Attention ! La prise casque ne convient pas à ce type de branchement !

3.5 Raccordement au secteur

-  L'appareil ne doit être ensuite raccordé au secteur (**230 V / 50 Hz**) que lorsque vous avez terminé le câblage des composants correspondants. Vous éviterez ainsi d'endommager l'appareil ou les autres composants.

4 Commande de base

Cher client,

Les points suivants vous présentent les commandes de base, ainsi que les étapes d'utilisation répétitives de l'appareil. Cela doit vous simplifier la lecture du guide puisque tous les points du manuel ne reprennent pas la description des étapes identiques.

Si une fonction ou un réglage de l'appareil diffère de la commande de base, la nouvelle commande sera décrite précisément à l'endroit correspondant du manuel.

Cet appareil utilise la fonctionnalité intitulée "On Screen Display" (affichage à l'écran). Cette fonctionnalité simplifie l'utilisation de votre appareil puisque les touches de la télécommande peuvent couvrir plusieurs fonctions différentes, ce qui réduit le nombre de touches.

Dans cet **On Screen Display** (en abrégé **OSD**), les fonctions ou les réglages indiqués sont identifiés à l'aide d'un surlignage.

Une ligne est, en outre, affichée sur la partie inférieure de l'écran et décrit les différentes touches de la télécommande avec leurs fonctions actuelles.

Dans ce guide, vous distinguerez les **termes relatifs à l'OSD**, ainsi que les **touches à utiliser**, du texte standard grâce à la capture d'écran présentée.

-  Attention - désigne une indication importante à lire attentivement, afin d'éviter toute détérioration de l'appareil, toute perte de données ou tout fonctionnement indésirable.
-  Astuce - désigne une indication relative à la fonction présentée, ainsi qu'une autre fonction liée et éventuellement à respecter, avec ses références dans le manuel.

4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil

- > Si l'appareil est en veille, vous pouvez le mettre en marche en appuyant sur la touche **Marche/veille** de la télécommande ou maintenir enfoncé pendant 2 secondes le capteur **Marche/veille** de l'appareil.
- > Pour arrêter l'appareil, appuyez sur la touche **Marche/veille** de la télécommande ou maintenez enfoncé pendant 2 secondes le capteur **Marche/veille** de l'appareil. L'appareil est alors en veille.
-  Respectez également attentivement le point 6.1 du guide de démarrage rapide et les références indiquées dans ce point pour obtenir des informations sur la mise en marche et l'arrêt de l'appareil.

4.2 Ouverture du menu principal et navigation dans les menus / fonctions

L'exemple suivant explique la façon dont vous pouvez accéder au menu principal et consulter un sous-menu. Le but de cet exemple est d'ouvrir le menu **Réglages de l'image**.

- > Après avoir appuyé sur la touche **Menu**, le menu principal apparaît à l'écran.



- > Sélectionnez le point de menu **Réglages** en déplaçant le curseur au moyen des **touches fléchées**.




- > Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu **Réglages**.



- > Sélectionnez maintenant l'entrée **Réglages de l'image** au moyen des **touches fléchées haut/bas**.



- > Confirmez au moyen de la touche **OK** ; le menu **Réglages de l'image** s'affiche.



- i** De même que vous sélectionnez l'entrée d'un sous-menu pour l'ouvrir, vous pouvez également sélectionner des points de menu pour modifier les paramètres correspondants.
- i** Dans certains menus, vous devez sélectionner les entrées des menus en déplaçant le curseur latéralement. Pour ce faire, appuyez sur les **touches fléchées gauche/droite**.
- i** Les **touches fléchées haut/bas** permettent de déplacer la sélection ligne par ligne et les touches **page haut/bas** de déplacer le curseur page par page vers le haut ou le bas.
- i** Vous voyez ce qu'on appelle le chemin de menus dans la ligne supérieure du menu. Celui-ci vous indique le menu dans lequel vous vous trouvez actuellement et la manière dont vous y avez accédé. Dans l'exemple présenté, le chemin est le suivant : **Menu principal > Réglages > Réglages de l'image**. Les chemins de menus seront indiqués tout au long de ce guide, vous saurez ainsi comment accéder à chacun des menus avec les paramètres décrits.
- i** Si la touche de fonction **bleue Aide** est affichée dans la ligne inférieure de l'écran, vous pouvez accéder à la page d'aide en appuyant sur cette touche et de la refermer en appuyant à nouveau dessus.


4.3 Accepter les réglages / quitter les menus et les fonctions

Dans certains menus et certaines fonctions, les modifications effectuées doivent être acceptées manuellement pour être sauvegardées. Si vous ne sauvegardez pas les menus ou les fonctions manuellement, ils reprennent automatiquement les valeurs qu'ils avaient avant modification lorsque vous les quittez.

-  S'il figure un champ **Accepter** ou une touche de fonction **verte** intitulée **Accepter** dans la ligne inférieure de l'écran, cela sous-entend que vous devez accepter manuellement les modifications effectuées afin de les sauvegarder.
- > Pour sauvegarder les modifications, sélectionnez **Accepter** au moyen des **touches fléchées gauche/droite** et confirmez avec la touche **OK** ou la touche de fonction **verte Accepter**. Vous pouvez ensuite revenir au niveau supérieur du menu.

Autre méthode

- > Appuyez sur la touche **Retour**.
Un message apparaît alors sur l'écran vous demandant si vous souhaitez accepter les modifications effectuées.



- > Utilisez les **touches fléchées gauche/droite** pour sélectionner **Oui** ou **Non** et confirmez avec **OK**.
Selon votre choix, les modifications seront alors sauvegardées ou rejetées ; vous revenez ensuite au niveau supérieur du menu.

Autre méthode

- > Pour quitter directement le menu, confirmez au moyen de la touche **Menu**.
Les réglages à sauvegarder manuellement sont alors annulés.
-  Si la ligne d'écran inférieure n'affiche pas la touche de fonction **verte Accepter**, les modifications sont automatiquement sauvegardées lorsque vous quittez le menu.

4.4 Modification d'un réglage

Vous pouvez effectuer vos réglages au moyen de la **flèche de sélection**, de la **liste de sélection**, de l'**entrée numérique** et du **clavier virtuel**. L'appareil précise la méthode à utiliser pour changer un réglage sélectionné. Celle-ci peut être identifiée grâce aux symboles représentés ci-dessous :

-  **Flèche de sélection** (point 4.4.1)
Les flèches apparaissent sur le côté droit ou gauche de la sélection.
-  **Liste de sélection** (point 4.4.2)
Le symbole apparaît sur le côté droit de la sélection.
-  **Entrée numérique** (point 4.4.3)
-  **Clavier virtuel** (point 4.4.4)
Le symbole apparaît sur le côté droit de la sélection.

4.4.1 Flèche de sélection

- > Si les symboles « et » apparaissent à gauche et à droite de la valeur du réglage, cela signifie que vous pouvez modifier celle-ci au moyen des **touches fléchées gauche/droite**.

4.4.2 Liste de sélection

Si le symbole  apparaît à droite de la valeur paramétrée, vous pouvez modifier celle-ci au moyen de la liste de sélection.



- > Appuyez sur **OK** pour accéder à la liste de sélection.




- > Utilisez les **touches fléchées haut/bas** pour sélectionner le réglage souhaité.



-  Les **touches fléchées haut/bas** permettent de déplacer la sélection ligne par ligne et les touches **page haut/bas** de déplacer le curseur page par page vers le haut ou le bas.

- > Confirmez avec **OK**, la liste de sélection se ferme et le réglage sélectionné apparaît dans le menu.



4.4.3 Entrée numérique

- > Utilisez les **touches numériques** pour entrer le nouveau réglage souhaité si une sélection présente des points d'interrogation **????** ou une valeur numérique **12109** ou **0**.
-  Veillez à saisir le même nombre de chiffres que celui indiqué à l'écran. En d'autres termes, si une valeur à cinq chiffres (p. ex. "10600") est requise alors que la valeur que vous voulez saisir ne comporte que quatre chiffres (p. ex. "9750"), vous devez entrer un "0" pour chaque caractère non utilisé. Ainsi, dans cet exemple, vous devez entrer "09750".

4.4.4 Clavier virtuel

Le symbole  apparaissant à droite de la valeur paramétrée indique que les modifications doivent être effectuées au moyen du clavier virtuel. Cette méthode de saisie vous propose trois types de clavier différents.

Vous pouvez utiliser à tout moment un clavier appelé AZERTY, un clavier alphabétique ou un clavier SMS.

Le fonctionnement du clavier AZERTY est identique à celui du clavier alphabétique. Ces claviers se différencient uniquement par l'ordre des lettres, des chiffres, des caractères et des symboles.

- > Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le clavier virtuel.
Le clavier de type alphabétique apparaît à l'écran.



- > Pour passer au clavier AZERTY ou revenir au clavier alphabétique, appuyez sur la touche **Option**.



Vous pouvez maintenant saisir le terme souhaité comme indiqué ci-après.

- Touches fléchées :** permettent de déplacer le curseur sur les touches du clavier virtuel.
- OK :** le caractère sélectionné est inséré dans ou à la suite du terme ou la fonction sélectionnée sur le clavier est exécutée.
-  / Touche de fonction **jaune** : permet de passer le clavier en majuscules et minuscules.
-  / Touche de fonction **rouge** : pour supprimer le caractère devant le curseur orange, appuyez sur cette touche ; pour supprimer toute l'entrée, maintenez la touche enfoncée.
-  / Touche de fonction **verte** : permet de valider le terme saisi.
-  / Touche de fonction **bleue** : permet de passer aux caractères spéciaux.
-  : permet de déplacer le curseur orange au sein du terme.

4.5 Sélection d'option

Dans certains menus et modes de fonctionnement (tels que le mode TV, la lecture d'images et de musique, etc.), la sélection d'option vous donne la possibilité de consulter des fonctions et options supplémentaires.

- > En appuyant sur la touche **Option**, vous ouvrez la sélection d'option située dans le coin inférieur droit de l'écran.

La sélection d'option présentée dans cet exemple est la liste TV.



- > Chaque fois que vous réappuyez sur la touche **Option**, la sélection passe à la ligne suivante.

-  Vous pouvez sélectionner certaines options directement dans cette fenêtre. D'autres options, pour lesquelles il existe plusieurs choix inférieurs, se trouvent dans des groupes d'options. Sélectionnez un de ces groupes d'options, une nouvelle fenêtre s'ouvrira automatiquement sur le côté gauche.



- > Au sein du groupe d'options, utilisez les **touches fléchées haut/bas** pour sélectionner une des options disponibles.

-  Les **touches fléchées haut/bas** permettent de déplacer la sélection ligne par ligne et les touches **page haut/bas** de déplacer le curseur page par page vers le haut ou le bas.

- > Appuyez sur la touche **OK** pour valider l'option sélectionnée et quitter la sélection d'option.
- > Si vous ne souhaitez pas sélectionner d'option et voulez, au contraire, quitter la sélection d'option sans effectuer de modifications, appuyez plusieurs fois sur la touche **Option** jusqu'à ce qu'elle s'affiche.


5 Première installation

L'assistant d'installation **Installation simplifiée (AutoInstall)** démarre automatiquement lors de la première mise en service de l'appareil. L'assistant d'installation facilite le réglage des principaux paramètres du téléviseur.

Le déroulement de la mise en service présenté ici est uniquement fourni à titre indicatif. Le processus exact de la première installation dépend des réglages effectués par vos soins. Veuillez, par conséquent, suivre les indications affichées à l'écran.

Langue des menus


L'assistant d'installation démarre avec le choix de la **Langue des menus**.



- > Sélectionnez la langue des menus souhaitée avec les **touches fléchées haut/bas** et confirmez avec **OK**.

 La langue audio privilégiée est automatiquement définie en fonction du choix effectué.

Configuration pays




- > Utilisez les **touches fléchées haut/bas** pour sélectionner le pays dans lequel vous allez utiliser l'appareil et confirmez avec **OK**.

 L'heure, ainsi que les heures d'hiver ou d'été sont automatiquement réglées en fonction de votre choix.

De plus, ce réglage lance le tri automatique des chaînes dans l'assistant d'installation, puis une recherche de programmes.

Mode Image



- > Choisissez le mode Image privilégié avec les **touches fléchées haut/bas** et confirmez avec **OK**.
-  Vous pouvez adapter à votre convenance les valeurs prédéfinies pour le mode Image sélectionné par l'installation simplifiée dans le menu **Réglages > Réglages de l'image**.
-  Dans le cas des modes Image **naturel** et **intensif**, veuillez tenir compte des consignes et validez avec **OK**.

Sélection des signaux d'antennes

- > À l'aide des **touches fléchées haut/bas**, choisissez le signal de réception, dont vous voulez **activer** ou **désactiver** la disponibilité.

DVB-S	pour les programmes du satellite numérique ;
DVB-C	pour les programmes numériques par câble ;
TNT	pour les programmes du numérique terrestre (TNT) ;
CT analogique	pour les programmes de l'analogique terrestre et par câble ;
Radio FM	pour les stations de radio FM.




- > Ouvrez la fenêtre de sélection en appuyant sur **OK**, sélectionnez le réglage souhaité à l'aide des **touches fléchées haut/bas** et fermez la fenêtre en appuyant une nouvelle fois sur **OK**.
- > Pour accéder à la prochaine étape d'installation, sélectionnez à l'aide des **touches fléchées** le champ **Accepter** et confirmez avec **OK**.

Nombre de signaux d'antenne (DVB-S)

Sélectionnez le nombre de lignes d'alimentation d'antenne DVB-S raccordées.

-  Si la source DVB-S est désactivée, la page **Configuration d'antenne (TNT)** s'affiche directement à la place de la page de l'assistant d'installation.



- > Choisissez le nombre de signaux d'antenne raccordés à l'aide des **touches fléchées droite/gauche** et confirmez avec **OK**.

Configuration d'antenne (DVB-S)

Durant cette étape de l'installation, vous pouvez adapter le réglage de votre appareil à la configuration de votre antenne satellite.

-  Si la source DVB-S, comme décrite dans l'étape **Sélection des signaux d'antennes**, est désactivée, alors la page **Configuration d'antenne (TNT)** s'affiche directement à la place de la page de l'assistant d'installation.




- > En appuyant sur la touche **OK**, vous acceptez les réglages standards de l'antenne et poursuivez ensuite avec le point **Configuration d'antenne (TNT)**.
- > Si la configuration de votre installation de réception ne correspond pas au réglage standard, appuyez sur la touche **Option** pour ouvrir la configuration de l'antenne et adapter le réglage à votre installation de réception.

Configuration d'antenne (TNT)

Au cours de cette étape, un spectre de canal s'affiche avec les niveaux de signal des différents canaux pour permettre d'adapter votre antenne TNT afin d'avoir une réception optimale.


-  Si la TNT a été désactivée, la page **Recherche des chaînes/ ISIPRO** s'affiche directement.



- > Sélectionnez le champ de **Alimentation d'antenne** à l'aide des **touches fléchées haut/bas** et ouvrez la fenêtre de sélection en appuyant sur **OK**.
- > **Activez** ou **désactivez** l'alimentation d'antenne en sélectionnant l'entrée correspondante à l'aide des **touches fléchées haut/bas** et en la validant au moyen de la touche **OK**.
- > Pour accéder à la prochaine étape d'installation, sélectionnez à l'aide des **touches fléchées** le champ **Accepter** et confirmez avec **OK**.

Configuration réseau

Une vérification automatique de la configuration réseau s'effectue lors de cette étape.



- > Si vous souhaitez passer cette vérification, appuyez sur la touche **Info**.
- > Si vous souhaitez modifier les paramètres du réseau, appuyez sur la touche **Option** et procédez comme décrit aux points 5.1 et 5.2 du guide de démarrage rapide. Confirmez ensuite avec la touche de fonction **verte**, pour accepter les réglages.
- > Après avoir vérifié le réseau, appuyez sur la touche **OK**, pour passer à la prochaine étape.



- > Pour télécharger une liste de programmes à jour disponible, sélectionnez à l'aide des **touches fléchées haut/bas** la ligne **ISIPRO - Mise à jour de la liste des programmes** et lancez l'opération en appuyant sur **OK**.
-  Après la mise à jour de la liste des programmes, une recherche d'émetteurs est automatiquement lancée sur toutes les autres sources de réception configurées au moyen de l'option **Toutes les chaînes**.
- > Pour lancer une recherche de chaînes par satellite ou si DVB-S n'a pas été configuré, sélectionnez à l'aide des **touches fléchées haut/bas** le champ **Toutes les chaînes** ou **Tous les programmes en clair**, puis démarrez la recherche de chaînes en appuyant sur **OK**.
-  **Toutes les chaînes** recherche les chaînes en clair et cryptées et **Toutes les programmes en clair** recherche uniquement les chaînes en clair.


Programmes régionaux

Certains diffuseurs émettent leurs programmes avec différents contenus régionaux. Sur cette page, vous pouvez maintenant définir vos programmes régionaux préférés.



- > Sélectionnez le diffuseur dont vous voulez choisir le programme régional à l'aide des **touches fléchées** puis sélectionnez celui-ci au moyen de la **liste de sélection**.
-  Si vous sélectionnez par la suite un autre programme régional comme cela est indiqué au point 6.2.4, celui-ci sera enregistré pour ce diffuseur.

Mise à jour du logiciel



- > Si vous ne souhaitez pas attendre la recherche d'un nouveau logiciel et, le cas échéant, le téléchargement du logiciel, vous pouvez passer cette étape en appuyant sur la touche **Info**.
- > Si aucun nouveau logiciel n'est disponible pour l'appareil, appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante de l'assistant d'installation.
- > Par contre, si un nouveau logiciel est disponible pour l'appareil, appuyez sur **OK** pour lancer la mise à jour automatique du logiciel.

Actualisation des listes Internet ISIO

L'appareil vérifie maintenant, si une nouvelle liste de liens Internet est disponible.




- > Si vous ne souhaitez pas attendre la recherche d'une nouvelle liste de liens Internet et, le cas échéant, le téléchargement de la liste, vous pouvez passer cette étape en appuyant sur la touche **Info**.

Charger les données SFiplus

Votre téléviseur dispose d'un guide électronique des programmes SFiplus (SiehFern Info). L'affichage des données du guide électronique des programmes nécessite leur téléchargement préalable.

Votre appareil lance automatiquement le téléchargement des données SFiplus après l'actualisation du logiciel. Ce processus peut nécessiter près de 30 minutes.




> Si vous ne souhaitez pas attendre le téléchargement des données SFiplus, vous pouvez passer cette opération en appuyant sur la touche **Info**.

 Si vous ignorez l'actualisation des données SFiplus, l'appareil téléchargera automatiquement les données SFiplus à l'heure paramétrée sous réserve que la fonction reste activée et que l'appareil soit à cet instant en mode veille. Vous pouvez en outre démarrer manuellement l'actualisation à tout moment dans le **Menu principal > Réglages > Guide des programmes**.

Fin de l'assistant d'installation


> Confirmez ce message final de l'assistant d'installation en appuyant sur la touche **OK**.



5.1 LAN - Paramètres du réseau

Dans le menu Réseau - LAN, vous pouvez choisir le mode IP, saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS, ainsi que tester la connexion au réseau et la vitesse de la connexion Internet.

- > Ouvrez le **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > Réseau - LAN**.



5.1.1 Mode IP

- > Sélectionnez sur cette ligne le mode IP, dans lequel l'appareil doit être utilisé : (**statique**, **client DHCP** ou **serveur DHCP**).

 Les réglages des fonctions sont donc :

Statique

Ce paramètre désactive la fonction DHCP. Cela signifie que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, les serveurs DNS 1 et 2 doivent être adaptés manuellement à votre réseau selon les conditions existantes. Pour adapter manuellement ces entrées à votre réseau, référez-vous aux points 5.1.2 - 5.1.5.

Client DHCP

Choisissez ce paramètre, si votre téléviseur est relié à votre PC via un routeur. Le téléviseur reçoit alors l'adresse IP et le masque de sous-réseau du routeur connecté si la fonction DHCP est activée dans le routeur.

Serveur DHCP

Choisissez ce paramètre, si votre téléviseur est connecté à votre PC directement ou via un commutateur réseau. Le téléviseur attribue automatiquement une adresse IP à l'ordinateur connecté. L'adresse IP et le masque de sous-réseau du téléviseur peuvent être configurés manuellement, comme décrit aux points 5.1.2 - 5.1.5.

-  Veuillez noter, que la nécessité de chacune des entrées dépend de la configuration de votre réseau.
-  Lorsque le mode IP **statique** ou **serveur DHCP** est sélectionné, vous pouvez choisir que les paramètres suivants (point 5.1.2 - 5.1.5).

5.1.2 Adresse IP

- > Ce point vous permet de saisir l'adresse IP correspondante à votre réseau.

5.1.3 Masque de sous-réseau

- > Ce point vous permet de saisir le masque de sous-réseau correspondant à votre réseau.

5.1.4 Passerelle


- > Cette ligne vous permet de saisir la passerelle correspondante à votre réseau.

5.1.5 Serveur DNS 1 / DNS 2

- > Ces deux lignes vous permettent de saisir le serveur DNS 1 et si besoin, le serveur DNS 2.

5.1.6 Vérification de la connexion au réseau / la vitesse de la connexion Internet

- > Dans la ligne **Connexions réseau**, sélectionnez le point **Vérifier**, pour tester si une connexion peut être établie avec votre routeur à l'aide des paramètres préalablement effectués.




-  Si les valeurs présentent le symbole ☒ , la vérification s'est correctement déroulée. La vitesse de la passerelle et du/des serveur(s) DNS est également indiquée.
-  Si une erreur survient durant le test d'un des paramètres, un message d'erreur correspondant apparaît à l'écran.
- > Vous pouvez relancer la vérification de la connexion réseau à l'aide de la touche de fonction **verte Révérerifier**.
- > En appuyant sur la touche de fonction **jaune Tester la vitesse**, vous pouvez démarrer le processus de test de la vitesse de la connexion Internet.
-  L'avancement du test est affiché à l'écran tout au long de son exécution et, ensuite, le résultat est affiché.

5.2 WLAN - Paramètres du réseau


Dans le menu Réseau - WLAN, vous pouvez choisir votre réseau sans fil et saisir la clé correspondante. Vous pouvez également choisir le paramètre DHCP et saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et 2.

- > Ouvrez le **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > Réseau - WLAN**.



5.2.1 Sélection du réseau WLAN

- > Sélectionnez le réseau WLAN auquel vous souhaitez être connecté.
-  Une fenêtre présentant le type de chiffrement et le nom du réseau (SSID), ainsi qu'un champ pour la saisie de la clé réseau apparaît. Si la clé réseau a déjà été indiquée et enregistrée, plusieurs étoiles apparaîtront à l'endroit de la saisie.




- > Si la clé réseau n'a pas encore été enregistrée, ouvrez ce point et saisissez la clé utilisée dans votre réseau à l'aide du **clavier virtuel**.
- > Sélectionnez ensuite le point **Connecter**, pour vous connecter au réseau sans fil.

5.2.2 Saisie manuelle du réseau sans fil

Si après ouverture du menu, la recherche automatique de réseaux sans fil n'a détecté aucun réseau ou n'a pas détecté le bon réseau, vous pouvez saisir manuellement le type de chiffrement et le SSID du réseau.

- > Ouvrez la saisie manuelle d'un réseau sans fil en sélectionnant le point **Saisir SSID manuellement**.



5.2.2.1 Chiffrement

- > Choisissez le chiffrement qui correspond à votre réseau WLAN : **WEP, WPA, WPA2** ou **aucun**.

5.2.2.2 SSID

Tous les réseaux sans fil disposent d'un SSID (**S**ervice **S**et **I**dentifier) pouvant être configuré dans un Access Point/routeur (station de base). Le SSID affiche le nom du réseau pour l'identifier et pouvoir y accéder de façon ciblée.


- > Dans la ligne **SSID**, saisissez le nom de votre réseau à l'aide du **clavier virtuel**.

5.2.2.3 Clé réseau

- > Accédez au point **Clé** et saisissez la clé utilisée dans votre réseau à l'aide du **clavier virtuel**.
- > Sélectionnez ensuite le point **Connecter**, pour vous connecter au réseau sans fil.

5.2.3 Paramètres TCP/IP

- > Ouvrez le point Paramètres TCP/IP, pour choisir le mode IP et le cas échéant saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle ainsi que le serveur DNS et tester la connexion réseau.



5.2.3.1 Mode IP

- > Sélectionnez sur cette ligne le mode IP, dans lequel l'appareil doit être utilisé : (**statique**, **client DHCP** ou **serveur DHCP**).



Les réglages des fonctions sont donc :

Statique

Ce paramètre désactive la fonction DHCP. Cela signifie que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, les serveurs DNS 1 et 2 doivent être adaptés manuellement à votre réseau selon les conditions existantes. Pour adapter manuellement ces entrées à votre réseau, référez-vous aux points 5.1.2 - 5.1.5.

Client DHCP

Choisissez ce paramètre, si votre téléviseur est relié à votre PC via un routeur. Le téléviseur reçoit alors l'adresse IP et le masque de sous-réseau du routeur connecté si la fonction DHCP est activée dans le routeur.

Serveur DHCP

Choisissez ce paramètre, si votre téléviseur est connecté à votre PC directement ou via un commutateur réseau. Le téléviseur attribue automatiquement une adresse IP à l'ordinateur connecté. L'adresse IP et le masque de sous-réseau du téléviseur peuvent être configurés manuellement, comme décrit aux points 5.2.3.2 - 5.2.3.5.



Veuillez noter, que la nécessité de chacune des entrées dépend de la configuration de votre réseau.



Lorsque le mode IP **statique** ou **serveur DHCP** est sélectionné, vous pouvez choisir que les paramètres suivants (point 5.1.2 - 5.1.5).

5.2.3.2 Adresse IP

- > Ce point vous permet de saisir l'adresse IP correspondante à votre réseau.

5.2.3.3 Masque de sous-réseau

- > Ce point vous permet de saisir le masque de sous-réseau correspondant à votre réseau.

5.2.3.4 Passerelle

- > Cette ligne vous permet de saisir la passerelle correspondante à votre réseau.

5.2.3.5 Serveur DNS 1 / DNS 2

- > Ces deux lignes vous permettent de saisir le serveur DNS 1 et si besoin, le serveur DNS 2.

5.2.3.6 Vérification de la connexion au réseau / la vitesse de la connexion Internet

- > Dans la ligne **Connexions réseau**, sélectionnez le point **Vérifier**, pour tester si une connexion peut être établie avec votre routeur à l'aide des paramétrages préalablement effectués.



- Si les valeurs présentent le symbole ☒ , la vérification s'est correctement déroulée. La vitesse de la passerelle et du/des serveur(s) DNS est également indiquée.
- Si une erreur survient durant le test d'un des paramétrages, un message d'erreur correspondant apparaît à l'écran.
- > Vous pouvez relancer la vérification de la connexion réseau à l'aide de la touche de fonction **verte Revérifier**.
- > En appuyant sur la touche de fonction **jaune Tester la vitesse**, vous pouvez démarrer le processus de test de la vitesse de la connexion Internet.
- L'avancement du test est affiché à l'écran tout au long de son exécution et, ensuite, le résultat est affiché.

5.3 Internet

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les réglages relatifs à l'utilisation d'Internet avec votre appareil.

> Ouvrez le **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > Internet**.



5.3.1 Enregistrer cookies

> À l'aide des paramètres **jusqu'à la fin de la session Internet, Jusqu'à l'arrêt de l'appareil** et **jusqu'à date d'expiration**, vous choisissez la durée de conservation des cookies.

5.3.2 Certificats SSL non approuvés

> Choisissez, si vous autorisez (**Oui**) ou refusez (**Non**) les certificats SSL non sécurisés.

5.3.3 Proxy HTTP

> Choisissez si la connexion Internet doit être établie (**Oui**) ou non (**Non**) via un serveur Proxy.

5.3.4 Adresse IP

> Si vous activez un serveur Proxy, entrez l'adresse IP.

5.3.5 Numéro de port

> Si vous activez un serveur Proxy, entrez le numéro de port.

5.3.6 Zoom

> Vous paramétrez ici la profondeur de zoom des applications Internet.

5.3.7 Browser navigation

> Ce point vous permet de choisir si la navigation en mode Internet doit s'effectuer à l'aide d'une flèche ou par la sélection de liens.

 Il est recommandé d'utiliser la **Navigation avec la souris** en cas d'utilisation d'un clavier avec boule de commande (p. ex. le clavier ISIOControl TechniSat (réf. : 001/3850)), alors que la **Navigation par lien** est plutôt recommandée en cas d'utilisation de la télécommande.

5.3.8 Moteur de recherche

> Dans cette ligne, vous choisissez le moteur de recherche à consulter lorsque vous utilisez la fonction de recherche.

5.3.9 HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) est une technologie, qui permet d'établir une liaison entre des contenus radiodiffusés et Internet. Elle permet ainsi l'utilisation de services à valeur ajoutée des diffuseurs.

> Choisissez si vous souhaitez utiliser HbbTV (**Oui**) ou (**Non**).

5.4 Accès à distance

Grâce à la fonction d'accès à distance, il est possible d'accéder au téléviseur p. ex. à partir d'un PC ou d'un smartphone via un réseau local ou Internet et de régler, modifier ou effacer la minuterie.

 Si vous démarrez l'accès à distance uniquement via le réseau local, vous devez tout d'abord l'activer (point 5.4.1) et lui attribuer un mot de passe (point 5.4.2).

 Si l'accès à distance via Internet est également possible, vous aurez besoin d'un compte utilisateur pour un service DNS et devrez saisir un numéro de port (point 5.4.3), sous lequel l'accès à distance doit être accessible dans le réseau.

De plus, le service DNS dynamique, le nom d'hôte et le nom d'utilisateur doivent également être sélectionnés et indiqués dans l'appareil en cas d'accès direct (p. ex. par connexion Internet via un modem ADSL) comme indiqué aux points 5.4.5 - 5.4.6. Si la connexion Internet est établie via un routeur, les données devront être entrées au niveau du routeur.

Une redirection de port (Port Forwarding) doit également être établie au niveau du routeur pour l'adresse IP indiquée dans le point 5.1.2 ou 5.2.3.2 avec le numéro de port paramétré dans le point 5.4.3.

Vous êtes également dans l'obligation de respecter les instructions du service DNS ainsi que celles du modem ou du routeur d'accès à Internet.

> Ouvrez le **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > Accès distant**, pour activer et configurer la fonction d'accès à distance.



 Si vous souhaitez que l'accès à distance soit également disponible lorsque le MultyVision ISIO est en mode veille, vous devez activer la fonction de démarrage rapide.

5.4.1 Activation/désactivation de l'accès à distance

> Dans la ligne **Accès distant**, **activez** ou **désactivez** cette fonction.

 Vous ne pouvez sélectionner les paramètres suivants (point 5.4.2 - 5.4.6) que si l'accès distant est activé.

5.4.2 Mot de passe

> Saisissez le mot de passe de votre choix à l'aide du **clavier virtuel**.

 Un mot de passe doit toujours être saisi lors de l'activation de la fonction d'accès à distance.

5.4.3 Numéro de port

En saisissant le numéro de port, vous indiquez sous quel numéro de port l'accès à distance de l'appareil doit être accessible dans le réseau.

> Saisissez le numéro de port correspondant au routeur.

 Si vous voulez saisir un autre numéro de port, celui-ci devra être supérieur à 1024.

 Il est conseillé de modifier le numéro de port pour compliquer tout accès non autorisé.

5.4.4 Service DNS dynamique

> Dans la ligne **Service DNS dynamique**, choisissez un des services DNS pris en charge.

5.4.5 Nom d'hôte

> À l'aide du **clavier virtuel**, saisissez le nom d'hôte, que vous avez retenu lors de la création du compte utilisateur du service DNS.

5.4.6 Nom d'utilisateur


> À l'aide du **clavier virtuel**, saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur du service DNS.

5.5 Serveur UPnP

Grâce au serveur UPnP du MultyVision ISIO, cette fonction vous permet d'accéder avec des appareils compatibles UPnP, qui se trouvent sur le même réseau que votre téléviseur MultyVision ISIO, aux films, images, musiques contenus dans les supports de stockage configurés dans le point 5.5.4.

 Si vous souhaitez que le serveur UPnP soit également disponible lorsque le MultyVision ISIO est en mode veille, vous devez activer la fonction de démarrage rapide via **Menu principal > Réglages > Paramètres de base**.

> Ouvrez le **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > Serveur UPnP**.



5.5.1 Activation/désactivation du serveur UPnP

- > Dans la ligne Serveur UPnP, activez ou désactivez cette fonction.
-  Vous ne pouvez sélectionner les paramètres suivants (point 5.5.2 - 5.5.4) que si le serveur UPnP est activé.

5.5.2 Configuration via HTTP

- > Dans cette ligne, vous choisissez si vous souhaitez procéder à la configuration du serveur UPnP dans ce menu ou via le navigateur Internet de votre PC.
-  Si la configuration via HTTP est **désactivée**, celle-ci se limite au choix du support d'enregistrement (disque dur interne, périphérique USB ou carte MMC/SD connectés), à partir duquel les données doivent être mises à disposition via UPnP (point 5.5.4).
-  Si la fonction est **activée**, vous pouvez effectuer de nombreux réglages, en ouvrant la page des serveurs médias dans votre navigateur via la saisie de l'adresse IP de votre appareil suivi du numéro de port indiqué dans le point 5.5.3.

Exemples de saisie :

Adresse IP de l'appareil	Numéro de port	Saisie dans le navigateur
192.168.000.010	9100	192.168.0.10:9100
192.168.002.155	9100	192.168.2.155:9100



- > Cliquez ensuite sur le point **Paramètres du média Twonkey** du navigateur, pour démarrer la configuration.
-  Pour visionner des films, images et écouter de la musique sur votre ordinateur ou téléphone portable, vous devez également saisir l'adresse IP du périphérique suivi du numéro de port indiqué au point 5.5.3. Cliquez ensuite sur un des points du navigateur du média.

5.5.3 Numéro de port

- > Dans cette ligne, indiquez un autre numéro de port, si vous en avez besoin ou si vous le souhaitez.
-  Ce point est disponible uniquement si la configuration via HTTP est activée (point 5.5.2).

5.5.4 UPnP média

- > Sur cette ligne, vous sélectionnez le support de stockage (disque dur interne, périphérique USB ou carte MMC/SD connectés), à partir duquel les films, images et musiques doivent être mis à disposition.
-  Vous pouvez choisir uniquement des supports d'enregistrement, qui sont réellement connectés au téléviseur.
-  Comme les données ne peuvent pas être copiées sur le disque dur interne de l'appareil, celle-ci ne peuvent être disponibles que pendant la connexion du support d'enregistrement.

5.5.5 Nom de partage

- > Dans cette ligne, vous pouvez saisir à l'aide du clavier virtuel le nom sous lequel figurera votre MultyVision ISIO dans les autres appareils compatibles UPnP.

5.6 HDMI TechniLink

La fonction TechniLink HDMI permet à des appareils connectés via les entrées HDMI de mettre en marche ou d'éteindre votre MultyVision ISIO.

Grâce à la sortie HDMI, votre MultyVision ISIO peut mettre en marche ou éteindre d'autres appareils AV et régler leur volume.

- > Ouvrez **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > HDMI TechniLink**.



5.6.1 Activation/désactivation de HDMI TechniLink

- > Dans cette ligne, **activez** ou **désactivez** cette fonction.

5.6.2 Activation automatique

- > Dans la ligne Activation automatique, vous **activez** ou **désactivez** cette fonction.

5.6.3 Désactivation automatique

- > Dans le point Désactivation automatique, vous **activez** ou **désactivez** cette fonction.

5.6.4 Contrôle du volume

- > Dans cette ligne, vous avez le choix entre le **Mode 1** et le **Mode 2** ou vous pouvez désactiver entièrement cette fonction.

-  Si vous sélectionnez **Mode 1**, le contrôle du volume n'est transmis à l'amplificateur uniquement si celui-ci prend en charge et reconnaît la norme HDMI.
-  Si vous sélectionnez **Mode 2**, le contrôle du volume est dans tous les cas transmis à l'amplificateur, même si celui-ci n'a pas été reconnu comme un appareil compatible HDMI-CEC et ne prend peut-être pas en charge cette fonction.

6 Utilisation

6.1 Mise en marche et arrêt du téléviseur

6.1.1 Mise en marche via l'interrupteur de l'appareil

- > Appuyez sur **l'interrupteur** du téléviseur pour le mettre en marche.
-  Le téléviseur lance alors une initialisation au cours de laquelle il ne peut pas être utilisé. Ce processus peut durer plusieurs secondes et dépend du nombre d'enregistrements DVR stockés sur le disque dur.

6.1.2 Mise en marche à partir du mode veille

- > Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche **Marche/veille** de la télécommande ou appuyez 2 secondes sur le capteur **Marche/veille** de l'appareil. Vous pouvez également appuyez sur la touche **Programme +/-** de la télécommande ou appuyez 2 secondes sur le capteur **Programme +/-** de l'appareil. Vous pouvez aussi appuyer sur une des touches numériques de **0 à 9** de la télécommande.
-  Le voyant LED vert indique que le téléviseur est en marche, sous réserve que ce voyant soit activé.
-  Si la **sécurité enfant** personnalisable (TechniFamily) est activée, le choix de l'utilisateur s'affiche à l'écran comme indiqué au point 6.1.3 du guide de démarrage rapide.

6.1.3 Arrêt en mode veille

- > Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/veille** de la télécommande ou appuyez 2 secondes sur le capteur **Marche/veille** de l'appareil.
-  Veuillez noter qu'au moment de l'arrêt de l'appareil, ce dernier vérifie la disponibilité de nouveaux logiciels ou de nouvelles listes de programmes. Cette opération prend quelques secondes. L'écran LCD est éteint pendant ce test.
-  À la fin du test, l'appareil se met en veille. L'appareil est désormais en mode veille et vous pouvez l'éteindre complètement en appuyant sur son interrupteur. En mode veille, le voyant LED est rouge. L'heure s'affiche à l'écran si cette option a été paramétrée dans le menu principal sous **Réglages > Paramètres de base**.

6.1.4 Arrêt avec l'interrupteur de l'appareil

- > Pour arrêter complètement l'appareil, appuyez sur **l'interrupteur**.
-  L'appareil garde en mémoire le dernier état "Marche" ou "Arrêt" commandé au moyen de la télécommande ou des boutons de l'appareil.
-  Si une panne électrique survient durant le fonctionnement de l'appareil, il faudra l'éteindre en appuyant sur l'interrupteur afin qu'il ne se mette pas en marche de manière intempestive lors du retour du courant.
-  Pour ne pas endommager les fichiers ou le disque dur, vous ne devez éteindre un appareil en mode veille qu'au moyen de l'interrupteur.

6.2 Sélection de chaînes

6.2.1 À l'aide des touches haut/bas

- > Les touches **Programme +/-** de l'appareil ou de la télécommande vous permettent de vous déplacer dans la liste des programmes.

6.2.2 À l'aide des touches numériques

- > Saisissez le numéro de la chaîne souhaitée à l'aide des **touches numériques**.

Par exemple :

1					pour la chaîne n° 1
1 ,	puis 4				pour la chaîne n° 14
2 ,	puis 3 ,	puis 4			pour la chaîne n° 234
1 ,	puis 2 ,	puis 4 ,	puis 5		pour la chaîne n° 1245

-  Lors de la saisie d'un numéro de chaîne à plusieurs chiffres, vous disposez d'environ 3 secondes après l'activation d'une touche pour compléter la saisie.
-  Si vous voulez saisir un numéro qu'à un, deux ou trois chiffres, vous pouvez accélérer la procédure de changement en maintenant la touche du dernier chiffre enfoncée mais également en appuyant sur **OK**.

6.2.3 À l'aide de la liste des programmes

- > Confirmez avec **OK**.
La liste des programmes de télévision apparaît en mode TV et la liste des stations de radio en mode radio. La chaîne actuellement diffusée est sélectionnée.



NAV - TV		
	Liste TV	1/527
1	Das Erste HD	19.2E
2	ZDF HD	19.2E
3	ProSieben	19.2E
4	SAT.1	19.2E
5	RTL	19.2E
6	TELE 5	19.2E
7	kabel eins	19.2E
8	arte HD	19.2E
9	N24	19.2E
10	RTL2	19.2E
11	VOX	19.2E
12	WDR	19.2E
13	Bayerisches FS	19.2E

- > Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'émission en cours, appuyez sur la touche **Info**.

6.2.3.1 Sélection d'une chaîne

- > Vous pouvez sélectionner la chaîne souhaitée à l'aide des **touches fléchées haut/bas**, des touches **page haut/bas**, ainsi que des **touches numériques**.
- > Appuyez sur la touche **OK** pour quitter le navigateur ; la chaîne sélectionnée s'affiche à l'écran.

6.2.3.2 Sélection de la liste

Votre appareil dispose de différentes listes de programmes pour faciliter la recherche des chaînes. Vous pouvez sélectionner vos **listes de favoris**, classer les chaînes de la **liste complète** par ordre alphabétique ou afficher les chaînes en fonction du **fournisseur** ou du **genre**.

- > Ouvrez la liste active des chaînes en appuyant sur la touche **OK**.
- > La **sélection d'option** vous permet de choisir la liste de programmes souhaitée (**liste des favoris**, **liste complète**, **liste des diffuseurs TV** et **liste des genres TV**).



- > Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez regarder comme indiqué au point 6.2.3.1 et confirmez avec **OK**.

6.2.4 Sélection d'un programme régional

Au cours de la première installation, vous avez sélectionné vos programmes régionaux préférés. Lorsque vous paramétrez un de ces programmes régionaux, vous recevez un message vous indiquant que d'autres programmes régionaux sont disponibles.



- > La **sélection d'option** vous permet de choisir entre les différents programmes régionaux présentés sous **Région**.
-  Le programme régional sélectionné est alors défini comme le programme régional préféré pour ce diffuseur.

6.2.5 Commutation TV/radio

- > La touche **TV/radio** vous permet de passer du mode TV au mode radio et inversement.
-  En mode radio, l'appareil s'allume sur la dernière station radio écoutée.
-  Vous pouvez également procéder comme indiqué au point 6.17 pour passer du mode TV au mode radio.
-  Veuillez également respecter les paramètres OSD radio/musique dans le **Menu principal > Réglages > Fonctions spéciales > OSD**.


6.3 Source AV

- > Appuyez sur la touche **AV** pour ouvrir la fenêtre de sélection **Sources AV**, afin de pouvoir sélectionner un appareil connecté aux entrées HDMI (**HDMI (devant)**, **HDMI 1 / 2**), à l'entrée du composant (**YPbPr**), au connecteur Péritel (**EuroAV**), à la prise VGA (**VGA**) ou à la prise AV frontale (**A/V (devant)**) du téléviseur.
 - > Sélectionnez la source souhaitée avec les **touches fléchées haut/bas** et confirmez avec **OK** pour permettre la commutation sur l'entrée sélectionnée.
-  De plus, veuillez également respecter les points 6.2.1 et 6.2.3 du guide de démarrage rapide.

6.4 Informations sur la source/le programme

6.4.1 Fenêtre d'information

Après chaque changement de chaîne, une fenêtre d'information s'affiche à l'écran pour une durée définie.



Cette fenêtre d'information affiche la chaîne, son nom ainsi que la source de la chaîne définie, la liste des programmes dans laquelle figure le programme sélectionné, le titre de l'émission en cours, ainsi que les heures de début et de fin, la barre de progression et d'autres informations sur la chaîne (comme  pour le télétexte,  pour les émissions en 16/9ème,  pour les sous-titres,  pour les chaînes cryptées ou  pour la diffusion en Dolby Digital).

-  La barre de progression de couleur jaune indique la durée déjà écoulée de l'émission en cours. Si le début de la barre de progression est rouge, cela signifie que l'émission a commencé trop tôt et si elle se termine en rouge, que l'émission en cours a dépassé le temps prévu.
-  L'heure est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.

6.4.2 Affichage de l'heure et des informations sur le programme

Cette fonction vous permet de consulter des informations concernant les programmes de la chaîne sélectionnée.

- > Appuyez sur la touche **Info** pour afficher à nouveau les informations précisées au point 6.4.1 et relatives à la durée.

6.5 Réception de programmes cryptés

- > Insérez la carte à puce **CONAX** dans la fente correspondante du lecteur de carte intégré. (Positionnez la puce dorée devant et dans le sens d'insertion).
- ou
- > Insérez un module CI-/CI+ dans l'emplacement, en orientant la face supérieure vers l'arrière.
 - > Insérez la carte à puce dans l'emplacement du module CI-/CI+.

6.5.1 Carte à puce - code PIN

Pour les chaînes cryptées, il est possible de bloquer l'accès aux émissions inappropriées pour les enfants par le biais du contrôle parental. Vous devez saisir le code PIN enregistré dans la carte à puce pour regarder l'émission concernée.

- > Pour déverrouiller l'émission, saisissez, au moyen des **touches numériques**, le **code PIN** à 4 chiffres de la **carte à puce**.

6.6 Réglage du volume

Après la mise en marche du téléviseur, le son restitué correspond au volume paramétré dans le menu **Réglages du son**.

- > Réglez le volume de votre téléviseur au moyen de la touche à bascule **Volume +** pour augmenter le volume ou au moyen de la touche à bascule **Volume -** pour le baisser.

6.6.1 Mise en sourdine

- > Appuyez sur la touche **Son marche/arrêt**, le son est coupé. Il est restitué si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche.

6.6.2 Volume du casque

- > Lors de la mise en sourdine temporaire, vous pouvez régler le volume du casque au moyen des touches à bascule **Volume +** et **Volume -**.

6.7 Sélection d'une autre langue/d'une autre option audio

Pour certaines chaînes, vous avez la possibilité de sélectionner une autre option audio (Dolby Digital, stéréo, canal audio 1 ou canal audio 2) ou une autre langue.

- > La **sélection d'option** vous permet de sélectionner sous l'option **Son** la langue/l'option audio souhaitée.

6.8 Mode son

La sélection du mode son vous permet de changer directement de mode son. Vous avez le choix entre plusieurs modes prédéfinis : **neutre**, **film**, **musique** et **langue**, ainsi que le mode son **personnalisable**.

- > Vous sélectionnez le son souhaité au moyen de la **sélection d'option** au point **Mode son**.

6.9 Mode Image

La sélection du mode Image vous permet de changer directement de mode Image.

Vous avez le choix entre plusieurs modes prédéfinis : **économique (utilisation domestique)**, **naturel (standard)**, **intensif (présentation)**, **Film (cinéma)**, **PC (graphique)** ou **personnalisable**.

- > Vous sélectionnez le son souhaité au moyen de la **sélection d'option** au point **Mode son**.

6.10 Sous-titres

Si vous choisissez une émission diffusée avec des sous-titres, la fenêtre d'information affiche le symbole des sous-titres .

- > La **sélection d'option** vous permet de sélectionner sous l'option **Sous-titres** le mode de présentation des sous-titres.

6.11 Télétex

Votre téléviseur peut afficher des informations de type télétex sur les chaînes qui diffusent des données via télétex. La disponibilité de ces informations est signalée par le symbole **TX** dans la fenêtre d'information.

6.11.1 Activation/désactivation du télétex

- > Appuyez sur la touche **Télétex** pour ouvrir la vue d'ensemble télétex de la chaîne actuellement sélectionnée.

100	100 ZDFtext Mi 29.09.10 09:54:34	
	Mit dem Zweiten sieht man besser	
Terrorplan aufgedeckt: Ziel Europa		120
Merkel: Mieten werden steigen ...		123
SPD: Hartz-IV-Kompromiss möglich 125		
Hochwasser steigt - A 13 gesperrt		132
LÖW will Mainzer Duo nominieren .		213
Rad-WM: Kittel gewinnt Bronze ...		217
Tennis: Görges und Petkovic raus		221
09.05	Volle Kanne	362
10.30	Lena - Liebe meines	309
Das Wetter in den kommenden Tagen		175
Die aktuellen Heizölpreise		537
Happy Birthday, Jerry Lee Lewis!		820
P-	P+ Überblick Nachrichten	

- > Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter la page télétexte.

6.11.2 Sélection de page

- > Utilisez les **touches numériques 0 à 9** pour saisir le numéro de page à trois chiffres de la page télétexte souhaitée.
- > Utilisez les touches de fonction de **couleur** pour ouvrir les pages affichées dans les champs correspondants.

6.12 Changement de format/ zoom

- > Appuyez sur la touche **Zoom/Format** pour sélectionner les différents formats prédéfinis (**d'origine**, **optimal**, **optimal 16/9**, **plein zoom** et **stretch**) et appelez le format **personnalisé**, au niveau duquel vous pouvez adapter l'image en fonction de vos besoins.

-  Vous disposez des possibilités suivantes pour adapter l'image à vos besoins :
- Touche de fonction **rouge** Augmenter la taille de l'image
 - Touche de fonction **verte** Réduire la taille de l'image
 - Touche de fonction **jaune** Augmenter la largeur de l'image
 - Touche de fonction **bleue** Réduire la largeur de l'image
 - Touche fléchée **haut** Faire glisser l'image vers le haut (uniquement après agrandissement de l'image)
 - Touche fléchée **bas** Faire glisser l'image vers le bas (uniquement après agrandissement de l'image)
 - Touche **OK** Parcourir les niveaux de zoom
 - Touche fléchée **gauche** Réinitialiser le réglage du format personnalisé

6.13 Fonction PiP/PaP

Votre appareil dispose aussi bien de la fonction PiP (**PiP = Picture in Picture** = incrustation d'image), que la fonction PaP (**PaP = Picture and Picture** = double affichage).

6.13.1 Ouverture de la fonction PiP/PaP

- > Appuyez sur la touche **PiP/PaP** pour activer la fonction PiP ou PaP.

6.13.2 Échanges d'images PiP/PaP

- > Appuyez sur la touche **Retour** pour échanger les deux images. L'image PiP/PaP devient l'image principale et inversement.

6.13.3 Quitter la fonction PiP/PaP

- > Vous pouvez quitter la fonction PiP en appuyant sur la touche **PiP/PaP** ou sur la touche **TV/Radio**.


6.14 Arrêt sur image

- > Appuyez sur la touche **Arrêt sur image** pour créer un instantané de l'image diffusée.
 - > Appuyez de nouveau sur cette touche pour terminer l'arrêt sur image et reprendre une diffusion normale.
-  Le son continue à être diffusé normalement pendant l'arrêt sur image.

6.15 Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille vous permet de régler facilement l'heure d'arrêt de l'appareil.

- > Appuyez plusieurs fois sur la touche **Minuterie de mise en veille** pour régler la minuterie (de 15 à 120 minutes) ou pour la désactiver.



6.16 Guide des programmes SFInfo

Votre téléviseur est doté d'un guide électronique des programmes SiehFern Info Plus. Vous pouvez ainsi afficher à l'écran des informations relatives à un ou plusieurs programmes numériques et obtenir rapidement un aperçu des émissions en cours ou des émissions de la journée et du lendemain.

- > Appuyez sur la touche **SFI** pour accéder au guide électronique des programmes.
-  Le guide électronique des programmes apparaît dans la catégorie initiale définie. Par défaut, la catégorie initiale **Vue d'ensemble** est sélectionnée.



- 1 Période d'affichage > indique la période de présentation des émissions. Barre de temps > présentation graphique de la période d'affichage au moyen d'un barre de progression.
- 2 Nom du programme avec la chaîne correspondante au sein de la liste des favoris.
- 3 Barre de progression ou heure de début/de fin de l'émission diffusée.
- 4 Date et heure du jour.

- 5 Indique que des informations complémentaires sont disponibles pour cette émission.
- 6 Émissions des programmes présentés.
- > Pour accéder aux différents affichages et fonctions SFImplus, utilisez la **sélection d'option**, ainsi que les **touches de fonction** affectées figurant dans la partie inférieure de l'écran.
- > Les **touches fléchées droite/gauche**, les **touches fléchées haut/bas** et la touche **page haut/bas** vous permettent d'avancer ou de reculer la période d'affichage ou de déplacer la sélection.
- > Pour quitter le guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **SFI**.

6.17 Choix de la fonction

- > Appuyez sur la touche **Choix de la fonction** pour ouvrir le menu de navigation (**Menu NAV**) afin de sélectionner la fonction souhaitée.



6.18 HbbTV

- > Lancez un programme émettant des données HbbTV.
- > Lancez l'application HbbTV en appuyant sur la touche de fonction **rouge**.
-  La représentation et l'utilisation de l'application HbbTV sont déterminées par les données reçues. En règle générale, les commandes de base s'effectuent comme indiqué ici.
- > Vous pouvez bouger le curseur au sein de l'application HbbTV avec les **touches fléchées** ou les touches représentées.
- > A l'aide de la touche **OK**, acceptez le point sélectionné et ouvrez-le à condition qu'il existe des sous-rubriques pour ce point.
- > Pour quitter l'application HbbTV, appuyez sur la touche **Retour** ou comme indiqué dans l'application elle-même, appuyez sur la touche de couleur représentée. Pour ce faire, veuillez absolument tenir compte des indications écrites et iconographiques présentes à l'écran, ainsi que des points 5.3.9 et 5.1 ou 5.2 du guide de démarrage rapide.

6.20 Internet

Votre appareil vous permet d'accéder à Internet via une connexion à large bande existante. Pour ce faire, le téléviseur doit être connecté au réseau LAN ou WLAN via un router ADSL ou un réseau domestique.


Cet accès à Internet met à votre disposition différentes fonctionnalités Internet comme un navigateur Internet, des services interactifs, de la vidéo à la demande et le nouveau portail de services TechniSat **ISIO Live**.

Pour ce faire, veuillez tenir compte des indications écrites et iconographiques présentes à l'écran, ainsi que des points 5.3 et 5.1 ou 5.2 du guide de démarrage rapide.

-  Une liste Internet préprogrammée facilite la consultation de certaines pages Internet intéressantes. Vous pouvez compléter et modifier cette liste selon vos envies.
-  Afin de garantir un affichage correct des images en mouvement, vous devez disposer d'une bande passante de 3 Mo/s minimum. Une bande passante insuffisante peut provoquer des interférences (images fixes ou saccadées) ne provenant pas d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.

6.20.1 Consultation de pages Internet via la liste Internet

- > Sortez du mode de fonctionnement normal en appuyant **une fois** sur la touche **WWW** ou si une page Internet est déjà ouverte, en appuyant **une nouvelle fois** sur la touche **WWW**.
-  Le navigateur des listes Internet apparaît alors à l'écran. Le dernier lien Internet consulté est sélectionné et déjà téléchargé en arrière-plan.



6.20.1.1 Choix du lien

- > Vous pouvez sélectionner le lien Internet souhaité à l'aide des **touches fléchées haut/bas**, des touches **page haut/bas**, ainsi que celles du **touches numériques**.
- > Vous ouvrez le lien Internet sélectionné en appuyant sur la touche **OK**.
-  Le temps mis par la page pour s'afficher dépend de la page choisie et du débit de votre connexion Internet.

6.20.1.2 Sélection de la liste

Votre appareil dispose de différentes listes Internet pour faciliter la recherche de liens Internet. Vous pouvez sélectionner et afficher toutes les **listes de favoris** configurées au point 13.

- > Sélectionnez la liste des sites Internet souhaitée au point **Liste Internet** au moyen de la **Sélection d'option**.



6.20.1.3 Filtrer par genre

- > À l'aide de la **sélection d'option**, ouvrez le point **Filtre par genre** et sélectionnez le genre selon lequel vous souhaitez filtrer la liste avec les **touches fléchées haut/bas**.



- > En appuyant sur la touche **OK**, la liste est filtrée selon le genre choisi.



-  Il est possible d'utiliser plusieurs filtres par genre simultanément. Un filtre déjà défini est marqué par une croix sur la page gauche.
-  Pour supprimer un filtre par genre déjà actif, procédez comme pour l'activation du filtre et sélectionnez le filtre à supprimer.

6.20.2 Consultation de pages Internet grâce à la saisie de l'URL

Outre la possibilité de sélectionner des liens Internet, vous pouvez également ouvrir les pages Internet souhaitées en saisissant manuellement leur adresse URL (**U**niform **R**esource **L**ocator) à l'aide du clavier numérique.

- > Sortez du mode de fonctionnement normal en appuyant **une fois** sur la touche **WWW** et si une page Internet est déjà ouverte, appuyez **une nouvelle** fois sur la touche **WWW**.

ou

- > Dans la **sélection d'option**, sous **Navigation**, sélectionnez l'option **Saisir URL**.

6.20.3 Navigation au sein de la page Internet ouverte

- > Après téléchargement et affichage de la page Internet souhaitée, un cadre/mot/texte mis en évidence par de la couleur ou ce qu'on appelle une flèche de navigation apparaît à un endroit de l'écran.
- > Avec les **touches fléchées**, vous pouvez bouger le repère/le cadre ou la flèche de navigation vers les surfaces prévues à cet effet (p. ex. un lien vers la page suivante, un bouton, un bandeau déroulant, etc.).
- > Vous acceptez l'action correspondante en appuyant sur **OK**.
- > Pour consulter la page précédente, appuyez sur **Retour** et pour retourner à la page initiale, appuyez sur la touche **Info**.
-  Si vous utilisez p. ex. un clavier ISIOControl TechniSat (réf. 0001/3850) et avez activé la navigation avec la souris au point 5.3.7 du guide de démarrage rapide, vous pouvez également contrôler la flèche de navigation sur l'écran via ce qu'on appelle la boule de commande du clavier, ce qui facilite énormément l'utilisation d'Internet.

6.20.4 Utilisation d'onglets

Pour faciliter et accélérer la navigation entre divers sites Internet durant une session Internet, vous pouvez ouvrir jusqu'à trois onglets différents.

-  Les onglets se ferment lorsque vous quittez votre session Internet.
- > Ouvrez un nouvel onglet, en choisissant dans la **sélection d'option** sous **Onglets** l'option **nouvel onglet**.
- > Pour accéder directement à un onglet déjà disponible, sélectionnez celui-ci dans la **sélection d'option** sous l'option **Onglets** et validez avec **OK**.

6.20.5 Actualisation du contenu des pages

- > Pour ce faire, choisissez dans la **sélection d'option** le point **Actualiser**, pour télécharger à nouveau la page Internet actuellement affichée.

6.20.6 Interruption du téléchargement

- > Pour suspendre ou interrompre le téléchargement d'une page Internet, sélectionnez à l'aide de la **sélection d'option** le point **Annuler**.

6.20.7 Ajout de favori à la liste Internet

Vous pouvez ajouter à la liste des sites Internet les pages que vous consultez fréquemment, pour y accéder plus facilement.

- > Commencez par ouvrir la page Internet, que vous souhaitez ajouter à la liste des sites Internet via la **saisie d'URL**.
- > Sélectionnez ensuite dans la **sélection d'option** le point **Ajouter un favori**.
-  Le lien de la page Internet sélectionnée est ajouté à la fin de la liste Internet et peut être placé à n'importe quel endroit de cette liste et être ajouté à une autre liste de favoris ou renommé.

6.20.8 Moteur de recherche

- > En sélectionnant le point **Rechercher** à l'aide de la **sélection d'option**, vous ouvrez automatiquement la page Internet du moteur de recherche choisi au point 5.3.8 de la notice d'utilisation.

6.20.9 Statut

- > Dans la **sélection d'option** au point **Statut**, choisissez le statut **Général** ou le statut **Sécurisé**, pour afficher certains détails techniques à propos de la page Internet active.

6.20.10 Quitter la session Internet

- > Pour fermer la page Internet ouverte et retourner au mode de fonctionnement normal, appuyez sur la touche **TV/Radio** ou trois fois sur la touche **WWW**.

7 Mode DVR

Grâce à la fonction DVR (**DVR=Digital Video Recorder**), vous n'avez plus besoin d'un support d'enregistrement externe (tel qu'un magnétoscope ou un enregistreur DVD) pour enregistrer une émission, puisque cette fonction vous permet d'enregistrer sur le disque dur du téléviseur.

-  Il est possible d'effectuer des enregistrements DVR de chaînes émises sur des sources DVB-S, DVB-C, TNT et CT analogique mais aussi sur des sources externes A/V (devant) et EuroAV.
-  Lisez attentivement les instructions et les réglages énumérés au point 7 du guide de démarrage rapide.

7.1 Enregistrement DVR

Vous disposez des modes d'enregistrement suivants pour effectuer un enregistrement DVR :

1. Enregistrement immédiat

Choisissez ce type d'enregistrement pour enregistrer immédiatement une émission en cours en appuyant simplement sur une touche.

2. Enregistrement via la minuterie

Cette fonction permet de mettre en marche et d'arrêter votre téléviseur pour enregistrer l'émission souhaitée, par exemple pendant votre absence. Vous pouvez programmer la minuterie soit manuellement soit automatiquement à l'aide du SFIplus.

3. Enregistrement décalé

Avec l'enregistrement décalé, il est possible de regarder une émission en direct de manière différée dans le temps. Vous pouvez donc commencer la lecture de votre enregistrement alors que celui-ci est encore en cours.

7.1.1 Enregistrement immédiat

- > Allumez la chaîne/la source sur laquelle l'enregistrement doit s'effectuer.
- > Appuyez sur la touche **Enregistrement**, pour enregistrer l'émission en cours.
- > Pour arrêter la lecture de l'émission en cours à un endroit précis, appuyez sur la touche **Pause/lecture**.
- > Pour relancer la lecture de l'émission à partir de ce moment, appuyez une nouvelle fois sur la touche **Pause/lecture**.

7.1.2 Enregistrement décalé

- > Si vous êtes en train de regarder une émission et êtes obligé de vous interrompre par ex. à cause d'une conversation téléphonique, vous pouvez en appuyant sur la touche **Pause/lecture** stopper la lecture de cette émission et en même temps débiter l'enregistrement de l'émission en cours.
- > Pour recommencer la lecture de l'émission à partir de cet instant, appuyez à nouveau sur la touche **Pause/lecture**.
Vous voyez maintenant l'émission en différé par rapport à la diffusion en direct (**Timeshift**), pendant que l'émission en cours continue à être enregistrée en arrière-plan.

7.1.3 Arrêt manuel de l'enregistrement

- > Le cas échéant, commencez par choisir l'enregistrement à terminer en sélectionnant la chaîne sur laquelle l'enregistrement est en cours comme indiqué dans le point 6.2 du guide de démarrage rapide.
- > Lorsque vous appuyez sur la touche **Stop**, un message vous demande si l'enregistrement doit être sauvegardé ou supprimé.



- > Sélectionnez **Sauvegarder** pour sauvegarder l'enregistrement, **Rejeter** pour le supprimer ou **Retour** pour le poursuivre.

7.1.4 Arrêt automatique de l'enregistrement

- > Lorsque vous appuyez sur la touche **Enregistrement**, une fenêtre répertoriant les fonctions disponibles apparaît.



- > Sélectionnez par exemple **+1 heure** pour que le téléviseur poursuive l'enregistrement du programme pendant une heure et qu'il s'arrête ensuite automatiquement.

7.1.5 Enregistrement via la minuterie

Cette fonction permet de mettre en marche et d'arrêter votre téléviseur pour enregistrer l'émission souhaitée, notamment pendant votre absence. Vous pouvez programmer la minuterie soit manuellement soit automatiquement à l'aide de la fonction SFlplus.

7.2 Lecture DVR

Vous accédez à vos enregistrements DVR via le navigateur DVR.

7.2.1 Ouverture du navigateur DVR

Il est possible d'ouvrir le navigateur DVR de différentes manières. Selon le mode activé (TV ou radio), une liste de tous les enregistrements TV ou radio stockés sur le disque dur interne apparaît à l'écran.



-  La touche **Info** vous permet d'afficher les informations sur l'émission et une nouvelle pression sur cette touche permet de les masquer.

7.2.1.1 À partir du mode TV

- > En mode TV, appuyez sur la touche **Stop/DVR** pour passer directement au navigateur DVR.
- ou
- > Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le navigateur de la liste des programmes puis sur la touche **Stop/DVR** pour passer au navigateur DVR.
- ou
- > Dans le **choix de la fonction**, sélectionnez le point **Films/DVR**.
- > Accédez maintenant au dossier **Mes enregistrements**.

7.2.1.2 À partir de la lecture d'un enregistrement DVR en cours / existant

- > Ouvrez le navigateur DVR en appuyant sur **OK**.
- ou
- > Dans le **choix de la fonction**, sélectionnez le point **Films/DVR**.
- > Accédez maintenant au dossier **Mes enregistrements**.

7.2.2 Pause/ arrêt sur image

- > Pour stopper la lecture d'un enregistrement (arrêt sur image), appuyez sur la touche **Pause/lecture** pendant la lecture.
- > Appuyez à nouveau sur la touche **Pause/lecture** pour poursuivre la lecture à partir du même endroit.

7.2.3 Avance et retour rapides

Pour arriver à un certain moment de l'enregistrement, votre DVR propose des fonctions d'avance et retour rapides.

- > Pendant la lecture, utilisez les touches **Avance rapide** ou **Retour rapide**. Vous voyez alors apparaître à l'écran **▶▶** ou **◀◀** dans la petite fenêtre d'information précédemment évoquée. L'enregistrement du film est désormais lu dans le sens souhaité **4 fois** plus vite.

- > Appuyez de nouveau sur la touche **Avance rapide** ou **Retour rapide** pour passer une vitesse **16 fois** supérieure à la vitesse normale. Vous voyez maintenant s'afficher ►►► ou ◀◀◀.
- > En appuyant encore une fois sur la touche **Avance rapide** ou **Retour rapide**, vous augmentez la vitesse de lecture à **64 fois** (►►►► ou ◀◀◀◀ s'affiche).
- > En appuyant à nouveau sur les touches **Avance rapide** et **Retour rapide**, vous pouvez avancer ou reculer par **période de 10 minutes**.
- > Lorsque vous avez trouvé le moment de l'enregistrement que vous recherchez, revenez au mode de lecture normal en appuyant sur la touche **Pause/lecture**.

7.2.4 Fonction Jogshuttle

- > Pendant la lecture, appuyez sur la touche **Jogshuttle** (arrêt sur image) pour accéder au mode Jogshuttle. La lecture de l'enregistrement est suspendue (arrêt sur image) et vous voyez apparaître le symbole ►II dans la fenêtre d'information.
- > Si vous appuyez plusieurs fois sur les **touches fléchées droite/gauche**, vous changez la vitesse et le sens de la lecture comme indiqué dans les points portant sur l'affichage et la vitesse.
- > En appuyant sur la **touche fléchée haut** ou **bas**, la lecture de votre enregistrement **avance** ou **recule** image par image.

7.2.5 Accès aux repères

Pendant la lecture, vous avez la possibilité de passer directement aux moments de l'enregistrement marqués par des repères.

- > Sélectionnez les repères au moyen de la **sélection d'option** à la rubrique **Repère** pour passer au moment souhaité de l'enregistrement.

7.2.6 Terminer la lecture

- > Appuyez sur la touche **Stop** pour terminer la lecture.
La lecture est arrêtée et votre téléviseur retourne en mode TV. Le téléviseur garde en mémoire le moment de l'enregistrement où vous avez arrêté la lecture. Lorsque vous reprenez la lecture de cet enregistrement, il se poursuit automatiquement à partir du moment où il avait été arrêté.

TechniSat

Certificat de garantie



Garantie

Très chère cliente, très cher client,

vous avez acquis un appareil TechniSat de grande qualité, qui a été soumis à chaque étape de sa production à plusieurs tests de qualité et à un contrôle rigoureux de fin de production. Si, contre toute attente, votre appareil venait à présenter des défauts, vous disposez dans tous les cas d'un droit de garantie de 2 ans, comme le stipule la loi. Vous pouvez bien sûr faire l'usage de ce droit de garantie quand vous le désirez, sans enregistrer votre produit. Toutefois et selon la loi, l'obligation de prouver que le défaut de l'appareil existait déjà au moment de son achat vous incombe à partir du 7^e mois après l'achat. TechniSat vous offre une solution alternative. Si vous envoyez votre carte d'enregistrement TechniSat remplie et signée, votre garantie légale de 2 ans sera transformée en garantie de 3 ans. Vous êtes ainsi libéré de votre obligation légale de preuve de défaut matériel pendant une période de trois années à partir de l'achat de l'appareil (la date de la facture faisant foi) et, en cas d'application de la garantie, votre appareil sera réparé gratuitement ou vous recevrez un appareil de remplacement neuf ou équivalent, selon la décision de TechniSat. Afin de profiter pleinement de la garantie, vous devez absolument veiller à utiliser exclusivement les accessoires originaux de TechniSat (comme les câbles, prises, etc.).

Annulation du droit à la garantie

En cas d'intervention dans l'appareil non réalisée par TechniSat, ou en cas de modification de l'appareil (par exemple modifications matérielles ou logicielles), tout droit à la garantie devient caduc. Les prestations découlant de la garantie ne sont en outre pas dues en cas de dommages causés par une installation ou une utilisation non conformes, ainsi que si les numéros de fabrications sont altérés ou rendus illisibles, ou en cas de dommage mécanique causé par un accident ou un choc. La garantie ne couvre ni les dommages et intérêts ni le versement de dédommagements, tout particulièrement en cas de perte de données, tels que des listes de canaux ou des enregistrements sur disques durs.

Procédure à suivre en cas de dommage

Si, malgré les procédés de fabrication très modernes et les contrôles qualité continus, votre appareil présente des défauts, nous vous prions de contacter votre revendeur spécialisé ou notre service technique, au numéro suivant : +49 (0) 180/5 005907 (0,14 euros/min. depuis un téléphone fixe allemand, le prix des communications à partir d'un téléphone portable ou de l'étranger pouvant varier). S'il nous est impossible de résoudre le problème de cette façon, nous vous demandons de vous adresser à votre revendeur spécialisé ou au commerce dans lequel vous avez effectué votre achat.

Vous devez absolument remplir la carte d'enregistrement et nous l'envoyer !
Ou enregistrez-vous tranquillement sur Internet à l'adresse suivante :
www.technisat.com

TechniSatLa somme de tous les avantages · www.technisat.com

TechniSat

Indications sur la garantie

La garantie ne peut être mise en œuvre, que si :

1. la carte d'enregistrement dûment complétée nous parvient au plus tard 4 semaines après l'achat, ou si vous avez enregistré le produit en ligne pendant cette période.
2. vous avez contacté votre revendeur spécialisé ou notre service d'assistance technique, au numéro suivant : +49 (0) 0180/5 005907 (0,14 euros/min. depuis un téléphone fixe allemand, le prix des communications à partir d'un téléphone portable ou de l'étranger pouvant varier).
3. vous avez dûment rempli le rapport d'assistance, y compris la description exacte du défaut.
4. vous avez remis au vendeur l'appareil défectueux, y compris tous les accessoires (câble d'alimentation, télécommande, etc.), mais sans les cartes à puce et les modules CI (qui ne font pas partie de la livraison) dans leur emballage d'origine, avec une preuve d'achat (copie de la facture ou du ticket de caisse), et le rapport d'assistance rempli. Après réparation, vous recevrez avec l'appareil le rapport d'assistance, sur lequel notre atelier de service aura précisé la réparation effectuée.

Pour enregistrer votre produit

1) 1) Enregistrement sur Internet :

Remplissez simplement le formulaire de garantie en ligne sur le site Internet de TechniSat (**www.technisat.com**). Votre produit est automatiquement enregistré auprès de TechniSat !

2) 2) Enregistrement par courrier :

Découpez la carte d'enregistrement TechniSat selon les lignes en pointillés, l'insérez dans une enveloppe correctement affranchie et l'envoyez à l'adresse ci-contre :

TechniSat Teledigital GmbH

- Garantie TechniSat -

Nordstraße 4a

D- 39418 Staßfurt

Allemagne

Rapport d'assistance

en cas de garantie

Si, malgré les procédés de fabrication très modernes et les contrôles qualité continus, votre appareil présente des défauts, nous vous prions de contacter votre revendeur spécialisé ou notre service technique, au numéro suivant : +49 (0) 180/5 005907 (0,14 euros/min. depuis un téléphone fixe allemand, le prix des communications à partir d'un téléphone portable ou de l'étranger pouvant varier). S'il nous est impossible de résoudre le problème de cette façon, nous vous demandons de vous adresser à votre revendeur spécialisé ou au commerce dans lequel vous avez effectué votre achat. Pour ce faire, veuillez préalablement remplir le rapport d'assistance.

Rapport d'assistance

N° de série :

Référence

de l'article :

Remarque

Vous trouverez le numéro de série et la référence de l'article sur la face arrière du carton ou directement sur l'appareil.

Nom :

Prénom :

Rue :

Code

postal : Ville :

Téléphone :
facultatif

✂ (veuillez détacher ici)

Carte d'enregistrement

TechniSat

5 ans de garantie



Garantie

Si vous envoyez votre carte d'enregistrement TechniSat remplie et signée, votre garantie légale de 2 ans sera transformée en garantie de 3 ans. Vous êtes ainsi libéré de votre obligation légale de preuve de défaut matériel pendant une période de 3 années à partir de l'achat de l'appareil (la date de la facture faisant foi) et, en cas d'application de la garantie, votre appareil sera réparé gratuitement ou vous recevrez un appareil de remplacement neuf ou équivalent, selon la décision de TechniSat.

Nom :

Prénom :

Rue :

Code

postal : Ville :

Téléphone : *(en cas de questions)*
facultatif

E-mail :
facultatif

Date d'achat:

N° de revendeur

spécialisé TechniSat :

*À remplir par le revendeur spécialisé si
l'enregistrement se fait en magasin*

en cas de garantie

Veuillez expliquer brièvement le défaut de votre appareil

[illegible]

----- ✂ (veuillez détacher ici) -----

**Ce champ doit être rempli pour que les travaux
relevant de la garantie soient effectués !
Vous trouverez le numéro de série sur la face
arrière du carton ou directement sur l'appareil.**

N° de série : _____

Acheté chez : _____

Important : cocher pour l'enregistrement

- ☐ Oui, je veux transformer mon droit de garantie légal de 2 ans en un droit de garantie de 3 ans et autorise à cette fin l'utilisation de mon adresse pour l'envoi par TechniSat d'informations par courrier postal.
- ☐ Oui, je désire recevoir également des informations par courrier électronique (facultatif).

Date, signature

Par votre signature, vous déclarez accepter que TechniSat Digital GmbH puisse utiliser l'adresse fournie pour ses propres envois d'informations par courrier postal et, le cas échéant, par courrier électronique et que vous puissiez être contacté. TechniSat s'engage à ne pas transférer vos données à des tiers. Vous pouvez à tout moment révoquer votre acceptation par écrit à TechniSat Digital GmbH, TechniPark, D-54550 Daun/ Vulkaneifel, Allemagne (à l'attention du responsable de la protection des données) ou par courrier électronique à protection.donnees@technisat.de ou protection.donnees@technisat.fr. **La transformation du droit de garantie légale en un droit de garantie de 3 ans n'est possible que si la première case d'acceptation est cochée et si cette carte d'enregistrement a bien été signée.**

La carte d'enregistrement doit parvenir à TechniSat au plus tard 4 semaines après l'acquisition de l'appareil.

Votre appareil porte la marque CE et répond à toutes les normes européennes requises.

Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Actualisation 11/11

Les copies et reproductions sont soumises à l'autorisation de l'éditeur.

MultyVision 32 ISIO, MultyVision 40 ISIO, MultyVision 46 ISIO et TechniSat
sont des marques déposées de

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
D-54550 Daun - Allemagne
www.technisat.com

Numéro d'appel pour les questions techniques

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00

+49 (0) 180/5 00 59 07*

* (0,14 euros/min. depuis un téléphone fixe allemand, le prix des communications à partir
d'un téléphone portable ou de l'étranger pouvant varier)