



# Szenenschalter 1

4-Tasten-Fernbedienung/Schalter

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588502093	weiß	0000/9521	60 g	26 g	5 x 5 x 1,5 cm	8 x 8 x 3 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

Fernbedienung mit 4 Tasten

Steuerung von 8 verschiedenen Szenen –  
Drücken und gedrückt halten je Taste

Installation an der Wand oder Nutzung als  
tragbare Fernbedienung

Stromversorgung: Batterie (wiederaufladbar) oder Micro USB 5V

Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

## ANSCHLÜSSE

USB-Laden: Ja

## FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 40 m

Reichweite Außen: max. 100 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 3,6 V

Akkuladung per USB: Ja

Akkulaufzeit (max.): bis zu 6 Monate

Akkutyp: Li-Ion LIR2450

## LIEFERUMFANG

Szenenschalter 1, Batterie LIR2450, USB-Ladekabel, 2-seitiges Klebepad,  
Bedienungsanleitung