



## Szenenschalter 1

4-Tasten-Fernbedienung/Schalter

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588502093	0000/9521	60 g	26 g	5 x 5 x 1,5 cm	8 x 8 x 3 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Fernbedienung mit 4 Tasten
- Steuerung von 8 verschiedenen Szenen – Drücken und gedrückt halten je Taste
- Installation an der Wand oder Nutzung als tragbare Fernbedienung
- Stromversorgung: Batterie (wiederaufladbar) oder Micro USB 5V
- Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

### ANSCHLÜSSE

USB-Laden: Ja

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 40 m

Reichweite Außen: max. 100 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

## **STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 3,6 V

Akkuladung per USB: Ja

Akkulaufzeit: bis zu 6 Monate

Akkutyp: Li-Ion LIR2450

## **LIEFERUMFANG**

Szenenschalter 1, Batterie LIR2450, USB-Ladekabel, 2-seitiges Klebepad, Bedienungsanleitung