



DIGITRADIO 1980

Enceinte boombox avec radio FM/DAB+ et lecteur de CD/K7

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588049888	noir	0000/4988	2,54 kg	2,1 kg	36 x 14 x 25 cm	39,5 x 17 x 27 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

DAB+ radio numérique	RDS- PLL (Boucle à Blocage de Phase) FM radio	Ecran LCD avec éclairage
Lecture de MP3-CD	Cassette à chargement frontal	Port USB pour la lecture du stockage externe
Fonctionnement possible sur secteur ou sur batterie	Poignée pratique	

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Type de bloc d'alimentation: Radio numérique DAB+

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Italien, Norvégien, Danois, Suédois

COMMANDE/CONFORT

Favoris de la mémoire programme UKW: 30
Favoris de la mémoire programme DAB+: 30

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

en mode marche: 18 W
Mode veille: 0,43 W

ÉCRAN

Type: LCD

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 5 - 90 % Humidité relative de l'air (sans condensation)
Température ambiante: 5 - 35 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: DAB+ radio numérique
- Performances exceptionnelles: RDS- PLL (Boucle à Blocage de Phase) FM radio
- Performances exceptionnelles: Ecran LCD avec éclairage
- Performances exceptionnelles: Lecture de MP3-CD
- Performances exceptionnelles: Cassette à chargement frontal
- Performances exceptionnelles: Port USB pour la lecture du stockage externe
- Performances exceptionnelles: Fonctionnement possible sur secteur ou sur batterie
- Performances exceptionnelles: Poignée pratique

HAUT-PARLEUR

- Haut-parleurs: Oui
- Puissance de sortie: 3,6 W (RMS)
- Stéréo: 2 x 1,8 W

FONCTIONS

- Lecture MP3 via USB: Oui
- Lecteur CD avec MP3: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

- MP3: Oui

RACCORDEMENTS

- USB: 1
- Entrée Audio in / AUX in: Oui
- Prise de raccordement pour casque (jack 3,5mm): 1

RADIO / RÉCEPTION

- Bande numérique III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz
- FM analogique: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: Antenne télescopique FM/DAB

CONTENU DE LA LIVRAISON

- DIGITRADIO 1980, mode d'emploi