

VIOLA 3

Radio portatile DAB+/FM con funzione di lampada tascabile LED

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588039247	0000/3924	200	124	12,7 x 5,8 x 2,3	14,8 x 7,2 x 4,6

DOTAZIONE TOP

- Radio digitale DAB+
- Radio FM con RDS
- Memoria dei preferiti (20 DAB+/20 FM)
- Interfaccia USB per la riproduzione MP3
- Batteria sostituibile integrata, per un massimo di 10 ore di riproduzione
- Tasti definibili dall'utente di selezione diretta di emittenti
- Lampada tascabile LED

FILTER-NAVIGATION

- Connessioni: USB
- Modalità di funzionamento: Batteria ricaricabile
- Tipo di ricezione: FM

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- batteria integriert: sì
- Gruppo batteria: Ioni di litio da 3,7 V e 800 mAh
- Duur batterij: fino a 6 ore
- Batterij opladen via USB: Si
- Tensione nominale: 230
- Frequenza: 50
- Tipo di alimentatore: Esterno

ALTOPARLANTE

- Głośnik Mono: Si

ALTOPARLANTI

- Potenza in uscita: 1 (RMS)

ALTRE FUNZIONI

- Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Polacco, Italiano, Olandese, Ceco, Norvegese, Danese, Svedese, Sloveno

AMBIENTE

- Umidità dell'aria: 5 - 90 Umidità relativa dell'aria (non condensante)
- Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI
Audio in / AUX in: Si (mini-jack da 3,5 mm)
Collegamento cuffie (jack da 3,5mm): 1
USB: 1

COMANDO/COMFORT
Memoria canali preferiti DAB+: 20
Memoria canali preferiti UKW: 20

DISPLAY
Tipo: LCD
Dimensioni (pollici): 1,3

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: Radio digitale DAB+
Dotazione top: Radio FM con RDS
Dotazione top: Memoria dei preferiti (20 DAB+/20 FM)
Dotazione top: Interfaccia USB per la riproduzione MP3
Dotazione top: Batteria sostituibile integrata, per un massimo di 10 ore di riproduzione
Dotazione top: Tasti definibili dall'utente di selezione diretta di emittenti
Dotazione top: Lampada tascabile LED

FUNZIONI
Riproduzione MP3 mediante USB: Si
Lampada tascabile LED: Si

RADIO / RICEZIONE
Banda digitale III, DAB, DAB+: 174 - 240
UKW analogico: 87,5 - 108
Antenna: Antenna a filo DAB/FM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
VIOLA 3, cavo mini USB, istruzioni per l'uso