


Bedienungs- anleitung

TechniSat Z-Wave® Stick 1



TechniSat

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des **TechniSat Z-Wave Stick 1**.

Der Z-Wave Stick 1 kann in jedem Z-Wave Netzwerk mit anderen Z-Wave Komponenten kommunizieren.

TechniSat Geräte mit unterstützter Smart Home Funktionalität können mit dem Z-Wave Stick 1 in eine Smart Home Zentraleinheit aufgerüstet werden und über die **TechniSat CONNECT App** gesteuert werden.

Funktion

Stecken Sie den TechniSat Z-Wave Stick 1 in einen freien USB-Port Ihres Smart Home fähigen TechniSat Receiver oder TV-Gerätes. Sollten es die Platzverhältnisse am Gerät nicht zulassen, können Sie auch die mitgelieferte USB-Verlängerung nutzen.

Aktivieren Sie an Ihrem TechniSat Gerät mit Smart Home Funktionalität die Smart Home Funktion. Je nach Gerät finden Sie diese unter Hauptmenü > Einstellungen > Sonderfunktionen > Smart Home.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Smart Home fähigen TechniSat Gerätes für weitere Informationen.

Technische Daten

Protokol: Z-Wave

Frequenz: 868,42 MHz; 869,85 MHz

Sendeleistung: 4 dBm

Art.Nr.: 0000/9536

EAN 4019588 095366

Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Sigma Designs and its subsidiaries in the United States and other countries

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp Z-Wave Stick 1 der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU
Konformitätserklärung
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://konf.tsat.de/?ID=11659>

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 06/22.
TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen,
Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung,
Modifikationen oder Unfällen haftbar.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
TechniSat und Z-Wave Stick 1 sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Hinweis!

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit
von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg
als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an
den Händler des Produktes.

Für Fragen und Informationen oder wenn es
mit diesem Gerät zu einem Problem kommt,
ist unsere Technische Hotline
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

Achtung!

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes
verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt



⚠ Produkt- und Sicherheitshinweise

Halten Sie den Z-Wave Stick trocken. Sollte er mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen sein, trennen Sie ihn vom Gerät, lassen Sie ihn abtrocknen und reinigen Sie die Oberfläche.

Verwenden Sie den Z-Wave Stick 1 nur für den angegebenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät. Verwenden Sie das Gerät nur in Geschlossenen Räumen.

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen, da bewegliche Teile und elektronische Bauteile beschädigt werden können.

Das Gerät nicht bei hohen Temperaturen lagern. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Gerätes verkürzen und verformen oder zum Schmelzen des Kunststoffes führen.

Das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen lagern. Wenn sich das Gerät auf seine normale Temperatur erwärmt, kann Feuchtigkeit im Inneren des Gerätes kondensieren und die Elektronik beschädigen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

Versuchen Sie nicht ein beschädigtes Gerät eigenmächtig zu reparieren oder zu verändern.

Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus.

Durch grobe Behandlung können die im Gerät befindlichen Platinen und die Mechanik brechen.

Die Oberfläche mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch reinigen.

Recycling

Bringen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien und Verpackungsmaterialien immer zurück zu den zuständigen Sammelstellen.

Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von Materialien.

