

Kurzanleitung

Model	Rauchmelder 2
Artikel-Nr.	0000/9520
EAN	4019588095205
Stromversorgung	9V Block Batterie
Sendefrequenz/Leistung	868,42 MHz / +4 dBm
Abmessungen	Ø 100 mm, Höhe 38 mm
Lieferumfang	Rauchmelder 2, Montageplatte, 9V Lithium Batterie, Bedienungsanleitung

Dieses Gerät ist ein Rauchwarnmelder mit zusätzlicher Sirenenfunktion und einem Z-Wave-Funkmodul.

Um das Gerät in ein Smart-Home-System von TechniSat einzubinden, folgen Sie der Installationshilfe in der TechniSat CONNECT App.

Zum Betrieb dieses Gerätes muss eine 9V Blockbatterie angeschlossen und eingelegt werden. Diese sollte neu und voll geladen sein.

Um das Gerät in ein Z-Wave Netzwerk einzubinden, drücken Sie einmal die Z-Wave-Lerntaste am Modul.

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp Rauchmelder 2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://konf.tsat.de/?ID=12040>
Alternativ finden Sie die Konformitätserklärung auch im Downloadbereich Ihres Produktes auf der TechniSat Webseite www.technisat.de.
Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/26
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat ist eine eingetragene Marke der
TechniSat Digital GmbH · TechniPark · Julius-Saxler-Str. 3 · D-54550 Daun

